


SAMSUNG

Cuptor cu microunde

Instrucțiuni de utilizare și ghid de preparare


GW73E




Ghid de căutare rapidă.....	2
Cuptorul.....	3
Accesorii.....	3
Panoul de control	3
Utilizarea acestei broșuri cu instrucțiuni.....	4
Măsuri de siguranță.....	4
Instalarea cuptorului cu microunde	5
Setarea orei.....	6
Modul de funcționare a unui cuptor cu microunde.....	6
Verificarea funcționării corecte a cuptorului	7
În caz de nelămuriri sau probleme	7
Prepararea/Reîncălzirea	8
Nivelurile de putere	8
Oprirea preparării	8
Reglarea duratei de preparare.....	9
Utilizarea funcției de reîncălzire/preparare instantanee.....	9
Setările de reîncălzire/preparare instantanee	9
Utilizarea funcției de decongelare automată rapidă.....	10
Setările pentru decongelare automată rapidă.....	10
Alegerea accesoriilor.....	11
Utilizarea grill-ului	11
Prepararea combinată la microunde și grill.....	11
Prepararea în mai multe etape.....	12
Dezactivarea semnalului de avertizare	13
Blocarea de siguranță a cuptorului cu microunde.....	13
Ghidul recipientelor	14
Ghid de preparare	15
Curățarea cuptorului cu microunde.....	22
Depozitarea și repararea cuptorului cu microunde	22
Specificații tehnice.....	23

Dacă doriți să preparați alimente




1. Așezați alimentele în cuptor.
Selectați nivelul de putere prin apăsarea butonului **Nivel de putere** () o dată sau de mai multe ori.





2. Selectați durata de preparare apăsând pe butonul corespunzător: **10 min**, **1 min** sau **10 s**.



3. Apăsați butonul **Start** ().
Rezultat: Începe prepararea.
La terminarea preparării, cuptorul emite un semnal de avertizare de patru ori.

Dacă doriți să decongeleți alimente



1. Așezați alimentele congelate în cuptor.
Apăsați butonul **Rapid** () o dată sau de mai multe ori, în funcție de tipul de alimente pe care doriți să le decongeleți.



2. Selectați greutatea prin apăsarea butonului **kg** sau **g**, după caz.



3. Apăsați butonul **Start** ().



Dacă doriți să prelungiți durata în minute





Lăsați alimentele în cuptor.
Apăsați butonul **+30s** o dată sau de mai multe ori pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să îl adăugați.

Dacă doriți să preparați alimente utilizând grill-ul



1. Preîncălziți grill-ul la temperatura necesară, apăsând butonul **Grill** (), butoanele de setare a timpului (**10 min**, **1 min** și **10 s**) și butonul **Start** ().




2. Așezați alimentele pe suport, în cuptor.
Apăsați butonul **Grill** (). Selectați durata de preparare apăsând butoanele **10 min**, **1 min** și **10 s**.




3. Apăsați butonul **Start** ().

Cuptorul




Accesorii


În funcție de modelul achiziționat, vă sunt furnizate o serie de accesorii care pot fi utilizate în diferite moduri.




1. **Cuplajul** este montat deja pe axul motorului, la baza cuptorului.
Scop: Cuplajul rotește platoul rotativ.



2. **Inelul rotativ** trebuie amplasat în centrul cuptorului.
Scop: Inelul rotativ susține platoul rotativ.



3. **Platoul rotativ** trebuie așezat pe inelul rotativ, cu centrul fixat în cuplaj.
Scop: Platoul rotativ reprezintă principala suprafață de preparare și poate fi îndepărtat ușor pentru curățare.




4. **Suportul metalic** se așează deasupra platoului rotativ.
Scop: Suportul metalic poate fi utilizat pentru grill și preparare combinată.



NU utilizați cuptorul cu microunde fără inelul rotativ și platoul rotativ.

Panoul de control



1. AFIȘAJ
2. SELECȚIE FUNCȚIE DE DECONGELARE AUTOMATĂ RAPIDĂ
3. SELECȚIE REÎNCĂLZIRE/ PREPARARE INSTANTANEE
4. SELECȚIE MOD GRILL
5. SELECȚIE MOD MICROUND
6. SETARE TIMP
7. BUTONUL STOP/ANULARE
8. SELECTARE GREUTATE
9. SELECTARE MOD COMBI
10. SETARE CEAS
11. BUTON START

Utilizarea acestei broșuri cu instrucțiuni

RO

Ați achiziționat un cuptor cu microunde SAMSUNG. Manualul de instrucțiuni conține numeroase informații utile pentru prepararea alimentelor cu ajutorul cuptorului cu microunde:

- Măsuri de siguranță
- Accesorii și recipiente adecvate
- Sfaturi utile pentru preparare

Pe coperta interioară veți găsi un ghid de căutare rapidă care vă explică cele trei operații de bază pentru preparare:

- Prepararea alimentelor
- Decongelarea alimentelor
- Prepararea alimentelor utilizând grill-ul
- Creșterea duratei de preparare

La începutul broșurii veți găsi ilustrații ale cuptorului și, mai important, ale panoului de control, pentru a putea găsi butoanele mai ușor.

Procedurile pas cu pas utilizează trei simboluri diferite.



Important



Notă



Atenție

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU EVITAREA EXPUNERII EXCESIVE LA MICROUND

Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranță poate avea ca rezultat expunerea nocivă la microunde.

- În nici un caz nu trebuie să încercați să puneți în funcțiune cuptorul cu ușa deschisă, să modificați dispozitivele de blocare de siguranță (zăvoarele ușii) sau să introduceți obiecte în orificiile de blocare de siguranță.
- Nu așezați obiecte între ușa cuptorului și partea frontală a acestuia și nu lăsați să se acumuleze resturi de alimente sau agenți de curățare pe suprafețele de etanșare. Asigurați-vă că ușa și suprafețele de etanșare ale ușii sunt curate și, înainte de prima utilizare, ștergeți-le cu o cârpă umedă și apoi cu o cârpă moale și uscată.
- Nu puneți în funcțiune cuptorul dacă este defect până când nu este reparat de un tehnician de service calificat, instruit de producător. Este extrem de important ca ușa cuptorului să se închidă corespunzător și următoarele componente să nu prezinte defecțiuni:
 - Ușa (îndoită)
 - Balamalele ușii (defecte sau desprinse)
 - Elementele și suprafețele de etanșare ale ușii
- Cuptorul nu trebuie să fie reglat sau reparat decât de tehnicieni de service calificați, instruiți de producător.

Măsuri de siguranță

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE.

CITIȚI-LE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTAREA ULTERIOARĂ.

Înainte de a prepara alimente sau lichide în cuptorul cu microunde, verificați dacă sunt respectate următoarele măsuri de siguranță.

- Folosiți numai instrumente adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde;
NU utilizați recipiente din metal, farfurii cu încrustații din aur sau argint, tije pentru frigărui, furculițe etc.
Îndepărtați legăturile metalice de la ambalajele din hârtie sau plastic.
- Motiv:** Se pot produce arcuri electrice sau scântei, care pot defecta cuptorul.
- Când încălziți alimente în recipiente din hârtie sau plastic, supravegheați cu atenție cuptorul deoarece există posibilitatea de aprindere;
Nu folosiți cuptorul cu microunde pentru a usca hârtii sau haine.
- Cantitățile mici de mâncare necesită o perioadă mai scurtă de coacere sau de încălzire. Dacă sunt gătite la durată normală, se pot supraîncălzi și arde.
- Dacă observați fum, opriți sau deconectați aparatul și lăsați ușa închisă pentru a stinge eventualele flăcări;
- Încălzirea băuturilor la cuptorul cu microunde poate avea ca rezultat fierberea întârziată, cu erupție, de aceea trebuie să fiți atenți când manevrați recipientul, pentru a preveni această situație Așteptați **ÎNTOTDEAUNA** minim 20 de secunde după oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se uniformizeze. Amestecați în timpul încălzirii, dacă este necesar, și amestecați **ÎNTOTDEAUNA** după încălzire.
În caz de opărire, aplicați următoarele instrucțiuni de PRIM AJUTOR:
 - * Introduceți zona arsă în apă rece minim 10 minute.
 - * Acoperiți zona cu o compresă curată și uscată.
 - * Nu aplicați creme, uleiuri sau loțiuni.
- Nu umpleți **NICIODATĂ** recipientul până la refuz; alegeți un recipient cu gura mai largă decât baza pentru a evita vărsarea lichidului la fierbere. Sticlele cu gâtul îngust pot exploda în caz de supraîncălzire. Nu încălziți **NICIODATĂ** biberonul bebelușului cu tetina atașată, deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Conținutul biberonelor și al borcnașelor de hrană pentru bebeluși trebuie amestecat și trebuie verificată temperatura acestuia înainte de consum, pentru a evita opărirea;
- Ouăle crude sau fierțe cu tot cu coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot exploda, chiar și după încheierea ciclului de încălzire la microunde;
De asemenea, nu trebuie să încălziți sticle, borcane și recipiente vidate sau etanșe, nuci în coajă, roșii etc.
- Cuptorul trebuie curățat regulat și trebuie îndepărtate depunerile de alimente;
- Necurățarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate să reducă durata de funcționare a aparatului și să determine apariția unor pericole;
- NU** acoperiți orificiile de ventilație cu materiale textile sau hârtie. Acestea pot lua foc în timpul evacuării aerului fierbinte din cuptor.
În caz de supraîncălzire, cuptorul se poate opri automat. Va rămâne oprit până când se răcește suficient.
- Folosiți **ÎNTOTDEAUNA** mănuși pentru cuptor atunci când scoateți un recipient din acesta, pentru a evita arsurile.

Măsurile de siguranță (continuare)

- **NU** atingeți elementele de încălzire sau interiorul cuptorului până când acesta nu s-a răcit suficient.
 - Nu scufundați cablul de alimentare sau ștecărul în apă și feriți cablul de alimentare de sursele de căldură. Nu puneți în funcțiune aparatul dacă ștecărul sau cablul de alimentare este deteriorat.
 - Stați la distanță de cuptor atunci când deschideți ușa.
- Motiv:** Aerul sau aburul fierbinte eliberat poate cauza arsuri.
- Puteți auzi un păcănit în timpul funcționării (în special când folosiți funcția de decongelare).

Motiv: Sunetul este normal atunci când cuptorul modifică puterea de încălzire.

- **NU** puneți în funcțiune cuptorul cu microunde dacă este gol. Acesta se va opri automat, din motive de siguranță. Puteți utiliza cuptorul normal după un interval de 30 de minute. Este recomandat să lăsați în permanență un pahar cu apă în cuptor. Apa va absorbi energia microundelor în cazul pornirii accidentale a cuptorului.
- Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap.

IMPORTANT

- Copiii mici nu trebuie lăsați **NICIODATĂ** să utilizeze cuptorul cu microunde sau să se joace cu acesta. De asemenea, copiii mici trebuie supravegheați în preajma cuptorului cu microunde când acesta este în funcțiune. Obiectele care îi pot atrage pe copii nu trebuie păstrate sau ascunse deasupra cuptorului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (inclusiv copiii), ori lipsite de experiență sau cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite corespunzător în utilizarea aparatului de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- În timpul utilizării, aparatul se înfierbântă. Evitați atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
- **NU** folosiți agenți de curățare abrazivi sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța ușa de sticlă a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, cauzând spargerea sticlei (dacă există).

AVERTIZARE:

Dacă ușa sau elementele de etanșare ale acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie pus în funcțiune până când nu este reparat de o persoană competentă.

AVERTIZARE:

Executarea de operații de service și reparații care implică îndepărtarea unui capac ce asigură protecția împotriva expunerii la microunde, de către o persoană care nu are competența necesară, este periculoasă.

AVERTIZARE:

Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise, deoarece există riscul de explozie.

AVERTIZARE:

Permiteți copiilor să utilizeze cuptorul cu microunde fără supraveghere numai dacă au primit instrucțiunile necesare pentru a putea folosi cuptorul în siguranță și au înțeles riscurile pe care le implică utilizarea necorespunzătoare.

AVERTIZARE:

Când aparatul este folosit în modul combinat, din cauza temperaturilor generate, copiii pot să utilizeze cuptorul numai sub supravegherea unui adult.



AVERTIZARE:

Părțile accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Nu permiteți accesul copiilor mici la cuptor.

- Din motive de securitate, nu curățați aparatul cu jet de abur sau cu un aparat de curățare sub presiune.

Instalarea cuptorului cu microunde

Așezați cuptorul pe o suprafață plană, la 85 cm de la podea. Suprafața trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține greutatea cuptorului.



1. Când instalați cuptorul, asigurați-vă că acesta este ventilat corespunzător, lăsând un spațiu de 10 cm în spate și în lateral și 20 cm deasupra.
2. Îndepărtați toate ambalajele din interiorul cuptorului. Montați inelul rotativ și platoul rotativ. Verificați dacă platoul rotativ se rotește liber.
3. Cuptorul cu microunde trebuie amplasat astfel încât priza să fie accesibilă.



În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, disponibil de la producător sau agentul de service. Pentru siguranța dvs., conectați cablul numai la o priză cu împământare de 230 V CA, 50 Hz, cu 3 conectori. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special.



Nu instalați cuptorul cu microunde într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată, cum ar fi în apropierea unui cuptor sau unui calorifer. Specificațiile privind alimentarea cu curent a cuptorului trebuie respectate, iar cablurile prelungitoare folosite să trebuie să aibă aceleași caracteristici cu cele ale cablului de alimentare furnizat împreună cu cuptorul. Ștergeți interiorul și suprafața de etanșare a ușii cu o cârpă umedă înainte de a folosi cuptorul pentru prima dată.

Setarea orei

RO

Cuptorul cu microunde are un ceas încorporat. Ora poate fi afișată în formatul de 24 sau 12 ore. Trebuie să setați ceasul:

- *La prima instalare a cuptorului cu microunde*
- *După o pană de curent*




Nu uitați să reglați ceasul la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers.



1. Pentru a afișa ora în formatul...


de 24 ore
de 12 ore

Apoi apăsați butonul

Ceas ()...


O dată

De două ori



2. Setati ora apăsând butonul **h** și minutele apăsând butonul **min**.



3. Când se afișează ora corectă, apăsați din nou butonul **Ceas** () pentru a porni ceasul.

Rezultat: Ora este afișată când nu folosiți cuptorul cu microunde.

Modul de funcționare a unui cuptor cu microunde


Microundele sunt unde electromagnetice de înaltă frecvență; energia emisă permite gătirea sau reîncălzirea alimentelor fără a se modifica forma sau culoarea acestora.

Puteți utiliza cuptorul cu microunde pentru:

- *Decongelare*
- *Reîncălzire/Preparare instantanee*
- *Preparare*

Pregătire pentru preparare

1. Microundele generate de magnetron sunt distribuite uniform în timpul rotirii alimentelor pe platoul rotativ. Astfel, alimentele sunt gătite uniform.
2. Microundele sunt absorbite de alimente până la o adâncime de circa 2,5 cm. Prepararea continuă apoi pe măsură ce căldura se disipă în interiorul alimentelor.
3. Timpii de preparare variază în funcție de recipientul utilizat și de proprietățile alimentelor:
 - Cantitatea și densitatea
 - Conținutul de apă
 - Temperatura inițială (congelate sau nu)




Deoarece mijlocul alimentelor se prepară prin disiparea căldurii, prepararea continuă chiar și după ce scoateți alimentele din cuptor. Prin urmare, trebuie să respectați duratele de așteptare specificate în rețete și în această broșură pentru a asigura:

- Prepararea și pătrunderea uniformă a alimentelor
- Temperatura uniformă a alimentelor


Verificarea funcționării corecte a cuptorului

Următorul procedeu simplu vă permite să verificați oricând buna funcționare a cuptorului dvs. Deschideți ușa cuptorului apăsând butonul mare din colțul din stânga jos al panoului de control.

Mai întâi, așezați un bol cu apă pe platoul rotativ. Apoi închideți ușa.



1. Apăsați butonul **Nivel de putere** (⚡) și setați durata la 4-5 minute apăsând butonul **1 min** de câte ori este necesar.



2. Apăsați butonul **Start** (◇).
Rezultat: Cuptorul încălzește apa timp de 4-5 minute. După acest timp, apa ar trebui să fiarbă.



Cuptorul trebuie conectat la o priză adecvată. Platoul rotativ trebuie amplasat corespunzător în cuptor. Dacă se utilizează un alt nivel de putere decât cel maxim, fierberea apei durează mai mult.

În caz de nelămuriri sau probleme

Dacă vă confrunțați cu una din problemele menționate mai jos, încercați soluțiile indicate.

- ◆ Este normal.
 - Se formează condens în interiorul cuptorului
 - Se formează curenți de aer în jurul ușii și al carcasei exterioare
 - Se reflectă lumina în jurul ușii și al carcasei exterioare
 - Se degajă aburi în jurul ușii sau al orificiilor de ventilație
- ◆ Cuptorul nu pornește când apăsați butonul **Start** (◇).
 - Ușa este închisă complet?
- ◆ Alimentele nu sunt gătitе deloc
 - Ați setat corect cronometrul și/sau ați apăsă butonul **Start** (◇)?
 - Ușa este închisă?
 - Ați supraîncărcat circuitul electric determinând arderea sau declanșarea unei siguranțe?
- ◆ Alimentele sunt gătitе excesiv sau prea puțin
 - Ați setat durata de preparare corespunzătoare pentru tipul de alimente?
 - Ați selectat o putere corespunzătoare?
- ◆ În cuptor se produc scântei sau pocnituri (arcuri electrice)
 - Ați folosit un recipient cu încrustații metalice?
 - Ați lăsat o furculiță sau un instrument din metal în interiorul cuptorului?
- ◆ Cuptorul interferează cu radioul sau televizorul
 - În timpul funcționării cuptorului, se pot observa interferențe minore cu radioul sau televizorul. Acest fenomen este normal. Pentru a rezolva problema, amplasați cuptorul departe de televizor, radio și antene.
 - Dacă microprocesorul cuptorului cu microunde detectează interferențe, este posibil ca afișajul să se reseteze. Pentru a rezolva această problemă, deconectați cablul de alimentare și conectați-l din nou. Resetați ora.



Dacă indicațiile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, contactați dealerul local sau serviciul SAMSUNG post-vânzare.

Prepararea/Reîncălzirea



RO

Următoarea secțiune explică modul de preparare sau reîncălzire a alimentelor. Verificați ÎNTOTDEAUNA setările de preparare înainte de a lăsa cuptorul nesupraveheat.

Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ. Apoi închideți ușa.



1. Apăsați butonul **Nivel de putere** ().
Rezultat: Se afișează 750 W (puterea maximă de preparare):
Selectați nivelul de putere corespunzător apăsând din nou butonul **Nivel de putere** () până când se afișează puterea adecvată. Consultați tabelul cu niveluri de putere de la pagina următoare.
2. Selectați durata de preparare apăsând pe butonul corespunzător: **10 min, 1 min și 10 s**.



3. Apăsați butonul **Start** ().
Rezultat: Lampa cuptorului se aprinde, iar platoul rotativ începe să se rotească.
 - 1) Prepararea începe, iar la încheiere cuptorul emite patru semnale sonore.
 - 2) Semnalul de reamintire a încheierii preparării se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
 - 3) Se afișează din nou ora curentă.



Nu porniți cuptorul cu microunde atunci când este gol.



Dacă doriți să încălziți un vas cu alimente într-un interval scurt, la putere maximă (750 W), apăsați butonul **+30 s** o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde de preparare. Cuptorul pornește imediat.

Niveluri de putere

Puteți alege unul dintre nivelurile de putere menționate mai jos.


Nivel de putere	Putere	
	MWO	GRILL
RIDICAT	750 W	-
MEDIU RIDICAT	600 W	-
MEDIU	450 W	-
MEDIU SCĂZUT	300 W	-
DECONGELARE ()	180 W	-
SCĂZUTĂ/MENȚINERE TEMPERATURĂ	100 W	-
GRILL	-	950 W
COMBI I ()	600 W	950 W
COMBI II ()	450 W	950 W
COMBI III ()	300 W	950 W




Dacă selectați un nivel de putere mai mare, durata de preparare trebuie redusă. Dacă selectați un nivel de putere mai mic, durata de preparare trebuie crescută.

Oprirea preparării

Puteți opri prepararea în orice moment pentru a verifica alimentele.



1. Pentru oprirea temporară;
Deschideți ușa.
Rezultat: Prepararea se oprește. Pentru a relua prepararea, închideți ușa și apăsați din nou butonul **Start** ().
2. Pentru oprirea definitivă;
Apăsați butonul **Stop** ().
Rezultat: Procesul de preparare se oprește. Dacă doriți să anulați setările de preparare, apăsați din nou butonul **Stop** ().



De asemenea, puteți să anulați setările înainte de începerea preparării, apăsând butonul **Stop**.

Reglarea duratei de preparare

Puteți crește durata de preparare cu intervale de câte 30 de secunde apăsând butonul +30s.



Apăsați butonul **+30 s** o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să-l adăugați.



Nu puteți ajusta durata în timpul preparării dacă ați selectat un mod automat.

Utilizarea funcției de reîncălzire/preparare instantanee

Cu funcția de reîncălzire și preparare instantanee, durata de preparare este setată automat și nu trebuie să apăsați butonul Start. Puteți regla numărul de porții apăsând butonul Reîncălzire și preparare instantanee de mai multe ori.

Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ și închideți ușa.



Apăsați butonul **Reîncălzire și preparare instantanee** de câte ori este necesar.

Rezultat: Prepararea începe în aproximativ două secunde. La încheiere:

- 1) Cuptorul emite patru semnale sonore.
- 2) Semnalul sonor de reamintire a încheierii preparării se va declanșa de 3 ori. (o dată pe minut)
- 3) Se afișează din nou ora curentă.







Exemplu: Apăsați o dată butonul **Băuturi** pentru a reîncălzi o ceașcă de cafea. Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul de pe pagina următoare.



Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Setările de reîncălzire/preparare instantanee


Următorul tabel prezintă diferite programe de reîncălzire și preparare instantanee, cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare.

Aliment/ Buton	Mărime porție	Durată de așteptare	Recomandări
Alimente gătite (reci) 	300-350 g 400-450 g	3 min.	Așezați alimentele pe un platou din ceramică și acoperiți platoul cu folie specială pentru microunde. Acest program este adecvat pentru felurile de mâncare formate din 3 componente (de ex. carne cu sos, legume și garnituri cum ar fi cartofi, orez sau paste).
Băuturi (Cafea, lapte, ceai, apă la temperatura camerei) 	150 ml (1 ceașcă) 250 ml (1 cană)	1-2 min.	Se toarnă într-o ceașcă din ceramică și se reîncălesc fără capac. Se așează ceașca (150 ml) sau cana (250 ml) în centrul platoului rotativ. Se amestecă cu grijă înainte și după durata de așteptare.
Alimente preparate congelate (congelate) 	300-350 g 400-450 g	4 min.	Așezați alimentele gătite congelate într-un vas adecvat pentru microunde. Dacă alimentele sunt gătite, acoperiți-le cu folie găurită. Așezați vasul cu alimentele gătite congelate în centrul platoului. Acest program este adecvat pentru felurile de mâncare gătită congelată formate din 3 componente (de ex. carne cu sos, legume și garnituri cum ar fi cartofi, orez sau paste).
Gratin de pecte congelat (congelate) 	200 g 400 g	2-3 min.	Așezați gratinul de pește congelat pe o farfurie din sticlă termorezistentă, de dimensiune corespunzătoare. Așezați farfuria pe suport. Acest program este adecvat pentru produsele gătite congelate sau fileul de pește cu garnitură de legume și sos.
Mini-gusturi sau felii de pizza (congelate) 	150 g (4-6 buc.) 250 g (7-9 buc.)	-	Așezați uniform mini-gustările sau feliile de pizza congelate pe suport.
Paste congelate gratinate (congelate) 	200 g 400 g	2-3 min.	Așezați gratinul de paste congelate pe o farfurie din sticlă termorezistentă, de dimensiune corespunzătoare. Așezați farfuria pe suport. Acest program este adecvat pentru gratinul de paste congelate, cum ar fi lasagne, cannelloni sau macaroane.


Utilizarea funcției de decongelare automată rapidă


Funcția de decongelare automată rapidă vă permite să decongelezi carne, pui, pește. Durata de decongelare și nivelul de putere se setează automat.

Trebuie doar să selectați programul și cantitatea.

-  Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Mai întâi, așezați alimentele congelate în centrul platoului rotativ și închideți ușa.




1. Selectați tipul de alimente pe care le preparați apăsând butonul **Decongelare rapidă** () o dată sau de mai multe ori.
(Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul de pe pagina alăturată).





2. Selectați greutatea alimentelor prin apăsarea butonului **kg** sau **g**.
Puteți seta o greutate de maxim 2000 g



3. Apăsăți butonul **Start** ().





Rezultat:


- ◆ Începe decongelarea.
- ◆ Cuptorul emite un semnal sonor la jumătatea programului de decongelare pentru a vă aminti să întoarceți alimentele pe partea cealaltă.
- ◆ Apăsăți din nou butonul **Start** () pentru a încheia decongelarea.

-  Puteți decongela alimente și manual. Pentru aceasta, selectați funcția de preparare/reîncălzire la microunde cu nivelul de putere 180 W. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea "Prepararea/Reîncălzirea" de la pagina 8.

Setările pentru decongelare automată rapidă


Următorul tabel prezintă diferite programe de decongelare automată rapidă, cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare. Îndepărtați toate ambalajele înainte de decongelare. Așezați carnea, puiul, peștele sau fructele pe un platou ceramic.

Cod/Aliment	Porție	Durată de așteptare	Recomandări
1. Carne 	100-2000 g	20-90 min.	Protejați marginile cu folie de aluminiu. Întoarceți carnea pe partea cealaltă după bip. Acest program este adecvat pentru carne de vită, miel, porc, fripturi, cotlete și carne tocată.
2. Pui 	100-2000 g	20-90 min.	Protejați capetele picioarelor și aripilor cu folie de aluminiu. Întoarceți puiul pe partea cealaltă după bip. Programul este adecvat pentru decongelarea puilor întregi și a bucăților de carne de pui.
3. Pește 	100-2000 g	20-80 min.	Protejați coada peștelui întreg cu folie de aluminiu. Întoarceți peștele pe partea cealaltă după bip. Acest program este adecvat pentru decongelarea peștilor întregi și a bucăților de pește.
4. Fructe 	100-600 g	5-20 min.	Așezați fructele uniform, pe o farfurie de sticlă plată. Acest program este corespunzător pentru toate speciile de fructe.

-  Dacă doriți să decongeleți alimente manual, selectați funcția de decongelare manuală cu nivelul de putere la 180 W. Pentru detalii suplimentare despre decongelarea manuală și durata de decongelare, vezi pagina 18.

Alegerea accesoriilor

Folosiți recipiente recomandate pentru utilizarea în cuptorul de microunde; nu folosiți recipiente și vase din plastic sau hârtie, prosoape etc.



Dacă doriți să selectați modul de preparare combinat (grill și microunde), folosiți numai farfurii recomandate pentru microunde și cuptoare. Recipientele și instrumentele din metal pot deteriora cuptorul.





Pentru detalii suplimentare cu privire la recipientele și instrumentele adecvate, consultați Ghidul recipientelor de la pagina 14.

Utilizarea grill-ului


Grill-ul vă permite să încălziți și să rumeniți alimente rapid, fără a folosi microunde. În acest scop, împreună cu cuptorul cu microunde vă este furnizat un suport pentru grill.




1. Preîncălziți grill-ul la temperatura necesară, apăsând butonul **Grill** (), butoanele de setare a timpului (**10 min**, **1 min** și **10 s**) și butonul **Start**.




2. Deschideți ușa și așezați alimentele pe suport.



3. Așezați alimentele pe suport, în cuptor. Apăsăți butonul **Grill** (). Selectați durata de preparare apăsând pe butonul corespunzător: **10 min**, **1 min** și **10 s**. (Durata maximă pentru prepararea la grill este de 60 minute.)



4. Apăsăți butonul **Start** ().
Rezultat: Lampa cuptorului se aprinde, iar platoul rotativ începe să se rotească.
 - 1) Prepararea începe, iar la încheiere cuptorul emite patru semnale sonore.
 - 2) Semnalul de reamintire a încheierii preparării se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
 - 3) Se afișează din nou ora curentă.



Nu vă îngrijorați dacă radiatorul se oprește și pornește din nou în timpul utilizării grillului. Sistemul este conceput astfel încât să împiedice supraîncălzirea cuptorului.



Folosiți întotdeauna mănuși speciale când atingeți vasele din cuptor, deoarece acestea sunt foarte fierbinți.

Prepararea combinată la microunde și grill


Puteți combina prepararea la microunde cu grill-ul, pentru a găti rapid și a rumeni alimentele în același timp.



Utilizați **ÎNTOTDEAUNA** recipiente recomandate pentru cuptoare cu microunde și cuptoare. Vasele din sticlă sau ceramică sunt ideale, deoarece permit pătrunderea uniformă a microundelor în alimente.





Folosiți **ÎNTOTDEAUNA** mănuși speciale când atingeți recipientele din cuptor, deoarece acestea sunt foarte fierbinți.




1. Deschideți ușa cuptorului apăsând butonul mare din colțul din stânga jos al panoului de control. Așezați alimentele pe suport și suportul pe platoul rotativ. Închideți ușa.




2. Apăsăți butonul **Combi** ().
Rezultat: Se vor afișa următoarele indicații:
 (mod microunde și grill)
600 W (putere)



Selectați **nivelul de putere** corespunzător apăsând din nou butonul **Combi** () până când se afișează puterea adecvată.




Nu puteți seta temperatura grill-ului.



3. Selectați durata de preparare apăsând pe butonul corespunzător: **10 min**, **1 min** și **10 s**. Durata maximă de preparare este de 60 minute.



4. Apăsăți butonul **Start** ().
Rezultat: Începe prepararea combinată. La încheiere:
 - 1) Cuptorul emite patru semnale sonore.
 - 2) Semnalul de reamintire a încheierii preparării se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
 - 3) Se afișează din nou ora curentă.



Puterea maximă a cuptorului pentru modul de preparare combinat microunde-grill este de 600 W.


Prepararea în mai multe etape


RO

Cuptorul cu microunde poate fi programat pentru prepararea alimentelor în maxim trei etape.

Exemplu: Doriți să decongelați alimente și să le preparați fără să fie nevoie să resetați cuptorul după fiecare etapă. Astfel, puteți decongela și prepara un pește de 500 g în trei etape:

- **Decongelare**
- **Preparare I**
- **Preparare II**

- ☒ Puteți seta între două și patru etape în cadrul preparării în mai multe etape.
- ☒ Dacă setați trei etape, prima etapă trebuie să fie decongelarea.
- ☒ Nu apăsați butonul  decât după ce ați setat etapa finală.







1. Apăsați butonul **Rapid** () o dată sau de mai multe ori.



2. Setati greutatea apăsând butoanele **kg** și **g** de câte ori este necesar (500 g, în exemplu).





3. Apăsați butonul **Nivel de putere** ().
Modul pentru microunde (I):
 ; dacă este necesar, setați nivelul de putere apăsând din nou butonul **Nivel de putere** () o dată sau de mai multe ori.
(în exemplu, 600 W)



4. Selectați durata de preparare apăsând de câte ori este necesar butonul corespunzător: **10 min**, **1 min** și **10 s** (în exemplu, 4 minute).




5. Apăsați butonul **Grill** ().
Modul pentru grill (II):



6. Selectați durata de preparare apăsând de câte ori este necesar butonul corespunzător: **10 min**, **1 min** și **10 s** (în exemplu, 5 minute).
(Durata maximă de preparare la grill este de 60 minute.)



7. Apăsați butonul **Start** ().

Rezultat: Cele trei moduri [decongelare și preparare (I,II)] sunt selectate unul după celălalt. În funcție de modul de decongelare selectat, este posibil ca la jumătatea duratei de decongelare cuptorul să emită un semnal sonor pentru a vă aminti să întoarceți alimentele pe partea cealaltă. La încheierea preparării, cuptorul emite patru semnale sonore.

- ◆ Semnalul de reamintire a încheierii preparării se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
- ◆ Se afișează din nou ora curentă.

Dezactivarea semnalului de avertizare

Puteți dezactiva semnalul de avertizare oricând doriți.



1. Apăsați simultan butoanele **Stop** (⊘) și **Start** (◇).
Rezultat: Cuptorul nu mai emite nici un semnal la fiecare apăsare a unui buton.

OFF



2. Pentru a reactiva semnalul de avertizare, apăsați din nou simultan butoanele **Stop** (⊘) și **Start** (◇).
Rezultat: Semnalul de avertizare este reactivat.

ON

Blocarea de siguranță a cuptorului cu microunde

Cuptorul cu microunde este prevăzut cu un program special pentru siguranța copiilor, care permite „blocarea” acestuia astfel încât copii sau persoanele neavizate să nu îl poată pune în funcțiune accidental.

Cuptorul poate fi blocat oricând.



1. Apăsați simultan butoanele **Stop** (⊘) și **Ceas** (⊕).
Rezultat: Cuptorul este blocat (nu poate fi selectată nici o funcție).

L



2. Pentru a debloca cuptorul, apăsați din nou simultan butoanele **Stop** (⊘) și **Ceas** (⊕).
Rezultat: Cuptorul poate fi utilizat normal.

RO

Ghidul recipientelor

RO

Pentru a găti alimente în cuptorul cu microunde, microundele trebuie să pătrundă în alimente fără a fi reflectate sau absorbite de vasul folosit.

Alegeți cu atenție recipientele. Folosiți recipiente marcate ca recomandate pentru cuptoare cu microunde.

Următorul tabel prezintă diferite tipuri de recipiente și indică dacă și cum trebuie folosite într-un cuptor cu microunde.

Recipiente	Recomandate pentru microunde	Comentarii
Folie din aluminiu	✓ X	Se poate folosi în cantități mici pentru a proteja anumite zone împotriva preparării în exces. Dacă folia este prea aproape de peretele cuptorului sau se folosește prea multă folie, se pot forma arcuri electrice.
Platou de rumenire	✓	Nu trebuie pre-încălzit mai mult de opt minute.
Porțelan și vase din lut	✓	Porțelanul, vasele din lut și din os sunt de obicei adecvate pentru microunde, cu excepția celor cu încrustații metalice.
Tăvi de unică folosință din poliester	✓	Unele alimente congelate sunt ambalate în astfel de tăvi.
Ambalaje tip fast-food		
• Recipiente din polistiren	✓	Se pot utiliza pentru încălzirea alimentelor. Supraîncălzirea poate determina topirea polistirenului. Pot lua foc.
• Pungi de hârtie sau hârtie de ziar	X	
• Hârtie reciclată sau vase de sticlă cu încrustații metalice	X	Poate cauza formarea de arcuri electrice.
Sticlă		
• Recipiente pentru cuptor și masă	✓	Se pot folosi dacă nu au încrustații metalice.
• Sticlă fină	✓	Se pot utiliza pentru a încălzi alimente sau lichide. Sticla fină se poate sparge sau poate crăpa dacă este încălzită brusc.
• Borcane din sticlă	✓	Îndepărtați capacul. Adecvate numai pentru încălzire.

Metal		
• Vase	X	Pot cauza arcuri electrice și incendii.
• Sisteme de legare a pungilor	X	
Hârtie		
• Farfurii, câni, șervețele	✓	Pentru preparare rapidă și încălzire. Pentru absorbirea umidității în exces.
• Hârtie reciclată	X	Poate cauza formarea de arcuri electrice.
Plastic		
• Recipiente	✓	În special dacă sunt făcute din plastic termorezistent. Alte materiale plastice se pot deforma sau decolora la temperaturi ridicate. Nu folosiți plastic melaminat.
• Folie de plastic	✓	Se poate utiliza pentru reținerea umidității. Nu trebuie să atingă alimentele. Aveți grijă când îndepărtați folia deoarece se vor degaja aburi fierbinți.
• Pungi pentru congelator	✓ X	Numai dacă sunt rezistente la fierbere sau garantate pentru cuptor. Nu trebuie să fie ermetice. Găuriți-le cu o furculiță, dacă este necesar.
Hârtie cerată	✓	Se poate utiliza pentru reținerea umidității și prevenirea împroscării.

✓ : Recomandat

✓X: A se utiliza cu atenție

X : Nesigur

MICROUNDE

Energia microundelor pătrunde în alimente, fiind atrasă și absorbită de conținutul de apă, grăsime și zahăr din acestea. Microundele determină mișcarea rapidă a moleculelor din alimente. Mișcarea rapidă a acestor molecule creează fricțiune, iar căldura rezultată prepară alimentele.

PREPARAREA

Recipiente pentru prepararea la microunde:

Pentru eficiență maximă, recipientele de gătit trebuie să permită pătrunderea microundelor. Microundele sunt reflectate de metale, cum ar fi oțelul inox, aluminiul și cuprul, dar pot penetra ceramica, sticla, porțelanul, materialele plastice, hârtia și lemnul. Prin urmare, alimentele nu trebuie preparate în recipiente din metal.

Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde:

Multe tipuri de alimente sunt adecvate pentru prepararea la microunde, inclusiv legumele, fructele, pastele, orezul, cerealele, fasolea, peștele și carnea proaspătă sau congelate. Sosurile, cremele, supele, budincile, alimentele din conserve pot fi de asemenea găsite la microunde. În general, prepararea la microunde este ideală pentru toate alimentele care în mod normal ar fi găsite pe plită. Se poate topi inclusiv unt sau ciocolată (vezi capitolul cu sfaturi, tehnici și sugestii).

Acoperirea în timpul preparării

Acoperirea alimentelor în timpul preparării este foarte importantă, deoarece apa evaporată se transformă în abur și contribuie la procesul de preparare. Alimentele pot fi acoperite în diferite moduri: cu un capac din ceramică sau plastic, sau cu folie de plastic specială pentru microunde.

Duratele de așteptare

După terminarea preparării alimentelor, este important să respectați durata de așteptare pentru a permite uniformizarea temperaturii în interiorul alimentelor.

Ghid de preparare pentru legume congelate

Folosiți un bol de sticlă termorezistentă cu capac. Se prepară legumele acoperite pe durata minimă – consultați tabelul. Se continuă prepararea pentru a obține rezultatul dorit. Se amestecă de două ori în timpul preparării și o dată după preparare. Se adaugă sare, mirodenii sau unt după preparare. Se acoperă pe durata de așteptare.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Spanac	150 g	600 W	5½-6½	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.
Broccoli	300 g	600 W	10-11	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.
Mazăre	300 g	600 W	8-9	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.
Fasole verde	300 g	600 W	10-11	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.
Amestec legume (morcov/mazăre/porumb)	300 g	600 W	9-10	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.
Amestec legume (chinezesc)	300 g	600 W	8½-9½	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.

Ghid de preparare (continuare)

Ghid de preparare pentru orez și paste

Orez: Se folosește un bol mare din sticlă termorezistentă cu capac – orezul își dublează volumul în timpul preparării. Se acoperă cu un capac. După încheierea preparării, se amestecă înainte de perioada de așteptare și se sarează sau se adaugă mirodenii și unt.
Observație: este posibil ca orezul să nu fi absorbit toată apa după încheierea duratei de preparare.

Paste: Se folosește un bol mare din sticlă termorezistentă. Se adaugă apă în clocot, un vârf de sare și se amestecă bine. Se încălzește fără capac. Se amestecă din când în când în timpul și după preparare. Se acoperă pe durata de așteptare și se scurg bine după aceea.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Orez alb (semifiert)	250 g	750 W	17-18	5	Se adaugă 500 g ml de apă rece.
Orez brun (semifiert)	250 g	750 W	22-23	5	Se adaugă 500 g ml de apă rece.
Orez amestec (orez alb + orez brun)	250 g	750 W	18-19	5	Se adaugă 500 g ml de apă rece.
Porumb amestec (orez + cereale)	250 g	750 W	19-20	5	Se adaugă 400 g ml de apă rece.
Paste	250 g	750 W	11-12	5	Se adaugă 1000 ml de apă fierbinte.

Ghid de preparare pentru legume proaspete

Folosiți un bol de sticlă termorezistentă cu capac. Se adaugă 30-45 ml de apă rece (2-3 linguri) pentru fiecare 250 g, dacă nu este recomandată o altă cantitate – vezi tabelul. Se prepară legumele acoperite pe durata minimă – consultați tabelul. Se continuă prepararea pentru a obține rezultatul dorit. Se amestecă o dată în timpul preparării și o dată după preparare. Se adaugă sare, mirodenii sau unt după preparare. Se acoperă și se așteaptă 3 minute.

Sugestie: Tăiați legumele proaspete în bucăți egale. Cu cât sunt tăiate în bucăți mai mici, cu atât se vor găti mai repede.

Toate legumele proaspete trebuie preparate utilizând puterea maximă (750 W).

Aliment	Porție	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Broccoli	250 g 500 g	5-5½ 8½-9	3	Se pregătesc buchețele de dimensiuni egale. Se aranjează cu cozile spre centru.
Varză de Bruxelles	250 g	6½-7½	3	Se adaugă 60-75 ml (5-6 linguri) de apă.
Morcovi	250 g	5-6	3	Se taie morcovii în felii egale.
Conopidă	250 g 500 g	5½-6 9½-10	3	Se pregătesc buchețele de dimensiuni egale. Se taie buchețelele mari în jumătăți. Se aranjează cu cozile spre centru.
Dovlecei	250 g	4-4½	3	Se taie dovleceii în felii. Se adaugă 30 ml (2 linguri) de apă sau unt cât o nucă. Se lasă doar să se pătrundă.
Vinete	250 g	4½-5	3	Se taie vinetele în felii mici și se stropesc cu 1 lingură de suc de lămâie.
Praz	250 g	5-5½	3	Se taie prazul în felii subțiri.
Ciuperci	125 g 250 g	1½-2 3½-4	3	Se pregătesc ciuperci mici întregi sau feliate. Nu se adaugă apă. Se stropesc cu suc de lămâie. Se condimentează cu sare și piper. Se scurg înainte de a fi servite.
Ceapă	250 g	5-6	3	Se taie cepele în felii sau jumătăți. Se adaugă doar 15 ml (1 lingură) de apă.
Ardei	250 g	4½-5	3	Se taie ardeii în felii mici.
Cartofi	250 g 500 g	5-6 9-10	3	Se cântăresc cartofii decojiți și se taie în jumătăți sau sferturi egale.
Napi	250 g	5-5½	3	Se taie napii în cuburi mici.

REÎNCĂLZIREA

Cuptorul cu microunde va reîncălzi alimentele într-un timp mult mai scurt decât cel necesar pentru reîncălzirea pe plitele și aragazurile obișnuite. Utilizați nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din următorul tabel. Duratele din tabel sunt calculate la o temperatură a camerei de aproximativ +18 - +20 °C sau pentru alimente răcite la o temperatură de circa +5 - +7 °C.

Aranjarea și acoperirea

Evitați să reîncălziți alimente de mari dimensiuni, cum ar fi o bucată mare de carne – acestea se supraîncălesc și se usucă înainte ca mijlocul să fie pătruns. Reîncălzirea bucăților mici va da rezultate mult mai bune.

Nivelurile de putere și amestecarea

Unele alimente pot fi reîncălzite la un nivel de putere de 750 W, în timp ce altele trebuie reîncălzite la o putere de 600 W, 450 W sau chiar 300 W. Pentru indicații, consultați tabelele. În general, este recomandabil să reîncălziți alimentele la un nivel de putere mai mic dacă alimentele sunt delicate, sunt în cantități mari sau se încălesc foarte repede.

Pentru rezultate optime, amestecați bine sau întoarceți alimentele în timpul reîncălzirii. Dacă este posibil, amestecați alimentele din nou înainte de a le servi.

Aveți grijă când încălziți lichide și hrană pentru bebeluși. Pentru a preveni fierberea eruptivă a lichidelor și arderea, amestecați lichidele înainte, în timpul și după încălzire. Lăsați lichidele în cuptorul cu microunde pe durata de așteptare. Vă recomandăm să puneți o lingură de plastic sau o baghetă de sticlă în lichide. Evitați supraîncălzirea (și implicit deteriorarea) alimentelor. Este preferabil să subestimați timpul de preparare și să îl prelungiți dacă este necesar.

Încălzirea și duratele de așteptare

Când încălziți un aliment pentru prima dată este recomandabil să notați durata utilizată, pentru a o putea folosi și în viitor.

Asigurați-vă că alimentele reîncălzite sunt încălzite uniform.

Așteptați câteva minute după reîncălzire - pentru a permite uniformizarea temperaturii alimentelor.

Durata de așteptare recomandată după reîncălzire este 2-4 minute, dacă nu se specifică altă durată în tabel.

Aveți grijă când încălziți lichide și hrană pentru bebeluși. Consultați și capitolul cu măsuri de siguranță.

REÎNCĂLZIREA LICHIDELOR

Așteptați minim 20 de secunde după oprirea cuptorului pentru ca temperatura să se uniformizeze. Dacă este necesar, amestecați lichidul în timpul încălzirii; amestecați ÎNTOTDEAUNA după încălzire. Pentru a preveni fierberea eruptivă și arderea, puneți o lingură sau o baghetă de sticlă în băuturi și amestecați-le înainte, în timpul și după încălzire.

REÎNCĂLZIREA HRANEI PENTRU BEBELUȘI

- **HRANA PENTRU BEBELUȘI:** Răsturnați hrana într-un castron adânc din ceramică. Se acoperă cu un capac de plastic. Amestecați bine după reîncălzire! Lăsați să se răcească 2-3 minute înainte de servire. Amestecați din nou și verificați temperatura. Temperatura de servire recomandată: între 30 - 40 °C.

LAPTE PENTRU BEBELUȘI: Turnați laptele într-un recipient din sticlă sterilizat. Reîncălziți-l fără capac. Nu încălziți niciodată biberonul bebelușului cu tetina atașată, deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire. Agitați bine înainte de perioada de așteptare și agitați din nou înainte de servire! Verificați cu grijă temperatura laptelui și a hranei pentru bebeluș înainte de servire. Temperatura de servire recomandată: cca. 37 °C.

OBSERVAȚIE:

- Hrana pentru bebeluși trebuie verificată cu mare atenție înainte de servire, pentru a preveni arderea. Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din următorul tabel.

Ghid de preparare (continuare)

Reîncălzirea lichidelor și alimentelor

RO

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din acest tabel.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Băuturi (cafea, lapte, ceai, apă la temperatura camerei)	150 ml (1 ceașcă) 250 ml (1 cană)	750 W	1½-2 2-2½	1-2	Se toarnă într-o ceașcă din ceramică și se reîncălesc fără capac. Se așează ceașca (150 ml) sau cana (250 ml) în centrul platoului rotativ. Se amestecă cu grijă înainte și după durata de așteptare.
Supă (rece)	250 g 450 g	750 W	3-3½ 4-4½	2-3	Se toarnă într-un castron din ceramică adânc. Se acoperă cu un capac de plastic. Se amestecă bine după reîncălzire. Se amestecă din nou înainte de servire.
Tocană (rece)	350 g	600 W	5-6	2-3	Se pune tocana într-o farfurie de ceramică adâncă. Se acoperă cu un capac de plastic. Se amestecă din când în când în timpul reîncălzirii, înainte de perioada de așteptare și înainte de servire.
Paste cu sos (reci)	350 g	600 W	4-5	3	Se așează pastele (de ex. spaghetti sau tăieței) pe o farfurie de ceramică întinsă. Se acoperă cu folie specială pentru microunde. Se amestecă înainte de a fi servite.
Paste umplute cu sos (reci)	350 g	600 W	4½-5½	3	Se așează pastele umplute (de ex. ravioli, tortellini) într-un castron din ceramică adânc. Se acoperă cu un capac de plastic. Se amestecă din când în când în timpul reîncălzirii, înainte de perioada de așteptare și înainte de servire.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Platou mixt (rece)	300 g 400 g	600 W	5-6 6-7	3	Se așează 2-3 alimente reci pe un platou din ceramică. Se acoperă cu folie specială pentru microunde.
Alimente preparate congelate	300 g 400 g	600 W	11½-12½ 13-14	4	Așezați vasul special pentru microunde cu alimentele preparate congelate (-18 °C) pe platoul rotativ. Găuriți folia din plastic sau acoperiți cu folie specială pentru microunde. După reîncălzire, așteptați 4 minute.

Reîncălzirea laptelui și a hranei pentru bebeluși

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din acest tabel.

Aliment	Porție	Putere	Timp	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Hrană pentru bebeluși (legume + carne)	190 g	600 W	30 sec.	2-3	Se varsă într-un castron adânc din ceramică. Se acoperă cu un capac. Se amestecă după preparare. Se așteaptă 2-3 minute. Înainte de servire, se amestecă bine și se verifică temperatura cu atenție.
Budincă pentru bebeluși (cereale + lapte + fructe)	190 g	600 W	20 sec.	2-3	Se varsă într-un castron adânc din ceramică. Se acoperă cu un capac. Se amestecă după preparare. Se așteaptă 2-3 minute. Înainte de servire, se amestecă bine și se verifică temperatura cu atenție.
Lapte pentru bebeluși	100 ml 200 ml	300 W	30-40 sec. 1 min. - 1 min. 10 sec.	2-3	Se amestecă sau se agită bine și se varsă într-un recipient din sticlă sterilizat. Se așează în centrul platoului rotativ. Se încălzește fără capac. Se agită bine și se așteaptă cel puțin 3 minute. Înainte de servire, se agită bine și se verifică temperatura cu atenție.

DECONGELAREA

Microundele reprezintă un mijloc excelent pentru decongelarea alimentelor congelate. Microundele decongelează alimentele congelate într-un interval scurt de timp. Acesta poate fi un avantaj extraordinar dacă aveți musafiri neanunțați.

Carnea de pasăre congelată trebuie să fie complet dezghețată înainte de a fi gătită. Îndepărtați legăturile metalice și ambalajele pentru a permite scurgerea apei dezghețate.

Așezați alimentele congelate pe o farfurie fără a le acoperi. Întoarceți-le pe partea cealaltă la jumătatea programului de decongelare, scurgeți lichidul rezultat și îndepărtați pe cât posibil măruntaiele. Verificați alimentele din când în când pentru a vă asigura că nu se încălzesc. Dacă părțile mai mici sau mai subțiri încep să se încălzească, acestea pot fi protejate cu fâșii mici de folie de aluminiu până la terminarea decongelării.

În cazul în care carnea de pasăre se încălzește la suprafață, întrerupeți dezghețarea și așteptați 20 de minute înainte de a continua. Decongelarea peștelui, a cârnii roșii și a cârnii de pasăre trebuie realizată cu pauze. Durata de așteptare până la decongelarea completă variază în funcție de cantitatea decongelată. Consultați tabelul de mai jos.

Sugestie: Alimentele plate se decongelează mai bine decât cele mai groase, iar cantitățile mai mici necesită mai puțin timp decât cele mai mari. Aveți în vedere această sugestie atunci când congelați și decongelați alimente.

Pentru decongelarea alimentelor congelate la o temperatură de circa -18 până la -20 °C, folosiți ca reper tabelul următor.

Toate alimentele congelate trebuie decongelate utilizând nivelul de putere pentru decongelare (180 W).

Aliment	Porție	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Carne				
Carne tocată	500 g	10-12	5-20	Așezați carnea pe o farfurie de ceramică întinsă. Protejați marginile mai subțiri cu folie de aluminiu. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Friptură de porc	250 g	7-8		
Pui				
Bucăți de pui	500 g (2 buc.)	12-14	15-40	Mai întâi așezați bucățile de pui cu partea cu piele în jos, respectiv puiul întreg cu pieptul în jos pe un platou din ceramică. Protejați părțile mai subțiri, cum sunt aripile, cu folie de aluminiu. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Un pui întreg	1000 g	25-28		
Pește				
File de pește	250 g (2 buc.) 400 g (4 buc.)	6-7 11-13	5-20	Așezați peștele congelat pe mijlocul unui platou din ceramică. Așezați părțile mai subțiri sub cele mai groase. Protejați capetele subțiri cu folie de aluminiu. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Fructe				
Fructe de pădure	250 g	6-7	5-10	Împrăstiați fructele pe un platou rotund din sticlă (cu diametru mare).
Pâine				
Chifle (1 bucată de cca. 50 g)	2 buc. 4 buc.	1½-2 3-4	5-10	Așezați chiflele în cerc sau pâinea orizontal pe un servetel, în centrul platoului rotativ. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Toast/ Sandvici	250 g	4-5		
Pâine germană (făină de grâu + făină de secară)	500 g	8-10		

GRILL

Elementul de încălzire al grill-ului se află sub partea superioară a cuptorului. Acesta funcționează când ușa este închisă și platoul rotativ se rotește. Rotația platoului rotativ contribuie la rumenirea uniformă a alimentelor. Preîncălzirea grill-ului timp de 4 minute va accelera rumenirea alimentelor.

Recipiente pentru grill:

Trebuie să fie rezistente la foc și pot să conțină metal. Nu utilizați recipiente din plastic, deoarece se pot topi.

Alimentele adecvate pentru prepararea la grill:

Cotlete, cârnați, fripturi, hamburgeri, șuncă și costiță afumată, felii subțiri de pește, sandvičiuri și toate tipurile de toast cu toppinguri.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ:

Când utilizați numai grill-ul, asigurați-vă că elementul de încălzire al grill-ului se află sub plafon în poziție orizontală, nu pe peretele din spate în poziție verticală. Rețineți că alimentele trebuie așezate pe suportul înalt, dacă nu se recomandă altă poziție în instrucțiuni.

MICROUNDE + GRILL

Acest mod de preparare combină căldura radiată de grill cu viteza de preparare la microunde. Funcționează numai când ușa este închisă și platoul rotativ se rotește. Datorită rotației platoului rotativ, alimentele se rumenesc uniform. Pentru acest model sunt disponibile trei moduri combinate: 600 W + Grill, 450 W + Grill și 300 W + Grill.

Recipiente pentru modul de preparare la microunde + grill

Folosiți recipiente prin care pot să pătrundă microundele. Recipientele trebuie să fie rezistente la foc. Nu folosiți recipiente metalice când utilizați modul combinat. Nu utilizați recipiente din plastic, deoarece se pot topi.

Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde + grill:

Alimentele adecvate pentru modul de preparare combinat includ toate tipurile de alimente gătite care necesită reîncălzire și rumenire (de ex. paste la cuptor), precum și alimentele care necesită un timp de preparare scurt pentru a se rumeni la suprafață. De asemenea, acest mod poate fi utilizat pentru porțiile mari de alimente pentru care se dorește obținerea unei cruste rumene și crocante (de ex. bucăți de pui, care trebuie întoarse pe partea cealaltă la jumătatea timpului de preparare). Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul pentru grill.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ:

Când utilizați modul de preparare combinat (microunde + grill), asigurați-vă că elementul de încălzire a grill-ului se află sub plafon și în poziție orizontală, nu pe peretele din spate în poziție verticală. Alimentele trebuie așezate pe suportul înalt, dacă instrucțiunile nu recomandă altă poziție. În caz contrar, acestea trebuie așezate direct pe platoul rotativ. Consultați instrucțiunile din următorul tabel.

Întoarceți alimentele dacă doriți să le rumeniți pe ambele părți.

Ghid pentru grill

Preîncălziți grill-ul înainte de a prepara alimente proaspete sau congelate.

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii pentru grill din acest tabel.

Alimente proaspete	Porție	Durată de pre-încălzire (min.)	Putere	1. Durată pe o parte (min.)	2. Durată pe partea cealaltă (min.)	Instrucțiuni
Felii de toast	4 buc. (4x25 g)	5	Numai grill	6-7	5-6	Se așează feliile de toast una lângă alta pe suport.
Chifle (gata coapte)	2-4 bucăți	3	Numai grill	3-4	2-3	Se așează chiflele cu partea de jos în sus, în cerc, direct pe suportul metalic.
Roșii la grill	250 g (2 buc.)	5	300 W + Grill	5½-6½	--	Se taie roșiile în jumătate. Se pune sare, piper și se presară brânză deasupra. Se așează în cerc pe o farfurie întinsă din sticlă termorezistentă. Se așează farfuria pe suport.
Toast Hawaii	2 buc. (300 g)	5	300 W + Grill	7-9	--	Se rumenesc în prealabil feliile de pâine. Se așează feliile de toast cu toppingul (jambon, ananas, felii de brânză) una lângă alta pe suport. După preparare, se așteaptă 2-3 minute.
Aripi de pui (reci)	400-500 g (6 buc.)	5	300 W + Grill	11-13	10-12	Se pregătesc bucățile de pui, cum ar fi aripioare sau ciocănele, cu ulei și condimente. Se așează în cerc pe suport, cu oasele spre centru. După prepararea la grill, se așteaptă 2-3 minute.

Ghid pentru grill (continuare)

Alimente proaspete	Porție	Durată de pre-încălzire (min.)	Putere	1. Durată pe o parte (min.)	2. Durată pe partea cealaltă (min.)	Instrucțiuni
Cartofi copti	500 g	5	450 W + Grill	10-12	--	Se taie cartofii în jumătate și se așează în cerc pe suport, cu partea tăiată pe grill. Se unge partea tăiată cu ulei de măsline și condimente. După prepararea la grill, se așteaptă 3 minute.
Paste congelate	400 g	---	600 W + Grill	14-16	3-4	Se pun pastele congelate (-18 °C), de ex. lasagna, tortellini sau cannelloni, într-un vas din sticlă termorezistentă de dimensiune adecvată și se așează vasul pe suport.
Gratin de pește congelat	400 g	---	600 W + Grill	16-18	3-4	Se pune gratinul de pește congelat (-18 °C) pe o farfurie din sticlă termorezistentă de dimensiune corespunzătoare și se așează farfuria pe suport.
Tartă congelate	250 g (8 buc.)	---	300 W + Grill	12-13	---	Se pun feliile de pizza congelate (-18 °C) sau mini-gustările în cerc, pe suport.
Tartă congelată	200-250 g (1-2 buc.)	---	300 W + Grill	4-6	---	Se așează bucățile de tartă congelate (-18 °C), una lângă cealaltă pe suport. După decongelare, se așteaptă 5 minute.

SUGESTII SPECIALE

TOPIREA UNTULUI

Se pun 50 g de unt într-un vas mic și adânc, din sticlă. Se acoperă cu un capac de plastic.
Se încălzește 30-40 secunde la 750 W, până când untul se topește.

TOPIREA CIOCOLATEI

Se pun 100 g de ciocolată într-un vas mic și adânc, din sticlă.
Se încălzesc 3-5 minute la 450 W, până când ciocolata se topește.
Se amestecă o dată sau de două ori în timpul topirii. Folosiți mănuși speciale pentru cuptor pentru a scoate vasul!

TOPIREA MIERII CRISTALIZATE

Se pun 20 g de miere cristalizată într-un vas mic și adânc, din sticlă.
Se încălzește 20-30 secunde la 300 W, până când mierea se topește.

TOPIREA GELATINEI

Se pun foile de gelatină uscată (10 g) timp de 5 minute în apă rece.
Se așează gelatina scursă de apă într-un bol mic din sticlă termorezistentă.
Se încălzește timp de 1 minut la 300 W.
Se amestecă după topire.

PREPARAREA GLAZURILOR (PENTRU TORTURI ȘI PRĂJITURI)

Se amestecă glazură instant (aproximativ 14 g) cu 40 g zahăr și 250 ml apă rece.
Se prepară fără capac într-un bol de sticlă termorezistentă, timp de 3½ - 4½ minute, la 750 W, până când glazura devine transparentă. Se amestecă de două ori în timpul preparării.

PREPARAREA GEMULUI

Se pun 600 g de fructe (de ex. amestec de fructe de pădure) într-un bol de sticlă termorezistentă potrivit, cu capac. Se adaugă 300 g de zahăr cu conservant și se amestecă bine.
Se prepară acoperit timp de 10-12 minute, la 750 W.
Se amestecă de câteva ori în timpul preparării. Se toarnă direct în borcane mici cu capace cu filet. Se așteaptă 5 minute înainte de montarea capacului.

PREPARAREA BUDINCILOR

Se amestecă praf de budincă cu zahăr și lapte (500 g ml) respectând instrucțiunile producătorului și se amestecă bine. Se folosește un bol din sticlă termorezistentă adecvat, cu capac. Se prepară acoperit timp de 6½ - 7½ minute, la 750 W.
Se amestecă bine de câteva ori în timpul preparării.

RUMENIREA FELIILOR DE MIGDALE

Se împrăstie uniform 30 g de migdale tăiate felii pe un platou din ceramică, de dimensiune medie.
Se amestecă de mai multe ori în timpul rumenirii timp de 3½ - 4½ minute, la 600 W.
Se lasă apoi în cuptor 2-3 minute. Folosiți mănuși speciale pentru cuptor pentru a scoate vasul!

Curățarea cuptorului cu microunde

Următoarele componente ale cuptorului cu microunde trebuie curățate regulat pentru a preveni depunerea de grăsimi și resturi de alimente:

- Suprafețele interioare și exterioare
- Ușa și elementele de etanșare ale ușii
- Platoul rotativ și inelele rotative

- ☞ Asigurați-vă că elementele de etanșare ale ușii sunt **ÎNTOTDEAUNA** curate și că ușa se închide corespunzător.
- ☞ Necurățarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafețelor, ceea ce poate să afecteze funcționarea aparatului și să determine apariția unor pericole;

1. Curățați suprafețele exterioare cu o cârpă moale și apă cu săpun. Clătiți și uscați.
2. Îndepărtați stropii sau petele de pe suprafețele interioare sau de pe inelul rotativ cu o cârpă îmbibată cu apă și săpun. Clătiți și uscați.
3. Pentru a îndepărta resturile de alimente întărite și mirosurile neplăcute, așezați o ceașcă de suc de lămâie diluat pe platoul rotativ și încălziți timp de zece minute la putere maximă.
4. Spălați platoul manual sau în mașina de spălat vase de câte ori este necesar.

- ☒ **NU** vărsați apă în orificiile de ventilație. **NU FOLOSIȚI** produse abrazive sau solvenți chimici. Atunci când curățați elementele de etanșare ale ușii, asigurați-vă că nu există resturi:

- Acumulate
- Care împiedică închiderea corespunzătoare a ușii

- ☒ Curățați interiorul cuptorului cu microunde după fiecare utilizare cu o soluție de detergent slab; lăsați cuptorul să se răcească înainte de a-l curăța, pentru a evita arsurile.

Depozitarea și repararea cuptorului cu microunde

Pentru depozitarea sau repararea cuptorului cu microunde, trebuie avute în vedere o serie de măsuri de precauție simple.

Cuptorul nu trebuie să fie folosit dacă ușa sau elementele de etanșare ale ușii sunt deteriorate:

- Articulația este ruptă
- Elementele de etanșare sunt deteriorate
- Carcasa cuptorului este torsionată sau îndoită

Numai un tehnician de service calificat trebuie să repare acest cuptor cu microunde.

- ☞ Nu îndepărtați **NICIODATĂ** carcasa exterioară a cuptorului. În cazul în care cuptorul este defect și trebuie reparat sau dacă aveți dubii în legătura cu starea de funcționare a acestuia:

- Deconectați-l de la priza de perete
- Contactați cel mai apropiat centru de service

- ☒ Dacă doriți să depozitați temporar cuptorul, alegeți un loc uscat și ferit de praf.

Motiv: Praful și umezeala pot afecta în mod negativ componentele funcționale ale cuptorului.

- ☒ Acest cuptor cu microunde nu este destinat utilizării în scop comercial.

Specificații tehnice

SAMSUNG își îmbunătățește constant produsele. Prin urmare, atât designul, cât și aceste instrucțiuni de utilizare pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Model	GW73E
Sursă de alimentare	230 V ~ 50 Hz
Consum de energie	
Microunde	1100 W
Grill	950 W
Mod combinat	2050 W
Putere generată	100 W/750 W (IEC-705)
Frecvență de funcționare	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Metodă de răcire	Ventilator cu motor
Dimensiuni (L x Î x A)	
Exterior	489 x 275 x 387 mm
Cavitate cuptor	330 x 187 x 320 mm
Volum	20 litri
Greutate	
Netă	Aprox. 13,5 kg

Notă

RO

Romania



Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

